



Pair with RF receiver (Method 2)



- Step 1:** Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:** Click ON/OFF button to activate the remote.
- Step 3:**

 Power of and power on the receiver.
- Step 4:** Choose and click a zone number (zone 4) e.g. twice, then press and hold it continuously and quickly within 10 seconds, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully.

Télécommande CCT RF 4 zones Sunricher - Perfect RF

Ref. SR-2819S-CCT

Le contrôleur de température de couleur des LED SR-2819S-CCT est une télécommande qui permet un réglage rapide et précis de la température de couleur et une variation indépendante de la luminosité de chaque blanc. Doté d'une roulette de couleur tactile, le contrôleur de température de couleur peut régler la température de couleur pour les LED blanc neutre, blanc chaud et blanc froid.

Pair with RF receiver (Method 1)



- Step 1:** Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:** Click ON/OFF button to activate the remote.
- Step 3:**

 Click the "learning key" button on RF receiver once power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.
- Step 4:** Choose and click a zone number (zone 4) e.g.
- Step 5:** Touch the color wheel LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully.

Caractéristiques du prod

uit	
Tension nominale (V)	4,5V DC
Capteur	Non
Plage de détection (m)	25000
Couleur	CCT
Dimensions (mm) Lxlxh	120X55X17mm
Matériau	Plastique
Extérieur	Non
IP	IP20
Durée de vie (h)	35000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)

